

Instruksjoner som ligger i app (Lydia AO) for egenkontroll av avtrekksskap.

Før sjekkpunktene kontrolleres:

- Lukk alle vinduer og dører i rommet
- Kontroller at luker er nede på alle skap i rommet hvor det ikke utføres arbeid
- Kontroller at spjeld er stengt på alle punktavsug som ikke er i bruk
- Kontroller at skap står i normal driftsmodus (ikke "maks" eller "min" hastighet)
- Kontroller at det ikke er utstyr som hindrer luftstrømning og skaper fare for turbulens og lekkasje (ref veiledning).
- Kontroller renhold i skapet
- Kontroller at brukerveiledning er til stede
- Kvitter med navn i tilbakemeldingsfeltet når alle skap i dette tiltaket er kontrollert. Deretter endre status til "slutført"

Sjekkpunkter: *(Beskrivelse/framgangsmåte i blått kursiv)*

1. Sjekk at dørheis/wirer fungerer som de skal
Kontroller wirer for slitasje
2. Sjekk at lys og stikkontakter er i orden
3. Sjekk at avløp og kraner fungerer
Sjekk eventuelle slanger og koblinger
4. Sjekk at merkingen på skapet er OK
Sjekk at identitetsmerke med strekkode er OK
Sjekk at maks arbeidshøyde (30 cm) er avmerket, evt. kontrollmål.
Sjekk at skapet har etikett med dato for sist kontrollert (< 1år).
5. Sjekk at lufthastighet er OK ved maks arbeidsåpning (30cm)
Mål midt i lukeåpningen i loddplanet for luke. Pass på at du står til siden for åpning slik at luftstrøm ikke forstyrres. Ved avvik fra grenseverdi (lufthastighet <0.40m/s) skal skapes stenges for bruk.
6. Sjekk at alarmen fungerer (kun for skap med alarm)
Test utløsning av alarm:
 1. *Aktiver alarmen ved å øke lukeåpningen. Vær oppmerksom på at det kan være tidsforsinkelse. Dersom alarm ikke aktiveres ved maks lukeåpning, åpne luker på eventuelle andre avtrekksskap i rommet og prøv igjen.*
 2. *Hvis alarm aktiveres: Lukeåpning senkes gradvis til alarm opphører. Mål den korresponderende lufthastigheten (mål midt i lukeåpningen i loddlinje under lukeåpning). Alarmgrense skal ligge innenfor området 0.35-0.45 m/sek. Dersom JA, registrer OK. Dersom alarmgrense ligger utenfor dette området, registrer avvik og den målte verdien: "alarmgrense = 0.xx m/s "*
 3. *Hvis alarm ikke lar seg aktivere: Mål lufthastighet ved maks åpning luke (mål midt i lukeåpningen i loddlinje under luken). Registrer avvik: «Alarm ikke aktivert ved 0.xx m/s (maks lukeåpning). Dersom målt hastighet er under 0.40 m/s uten at alarm aktiveres, må det vurderes å stenge skapet for bruk.*
7. Sjekk at betjeningspanelet er OK
Sjekk at funksjonene virker og at brytere ok indikatorlys er OK (se brukerveiledning for panelet)